Hantek®

www.hantek.ru

www.hantek.com.cn

Версия 1.2 от 13/07/211

ООО «Веришоп» Россия, 109428, Москва, Разанский проспект, дом 8a, стр. 1 www: www.veryshop.ru Email: общие вопросы: info@veryshop.ru

технические вопросы: <u>support@veryshop.ru</u> замечания по документации: support@veryshop.ru

Hantek Electronic co.,Ltd. No.177 zhuzhou road(huite industry city), QingDao,China

(C)2011 ООО «Веришоп». (www.veryshop.ru)

Использование данного руководство разрешено только при приобретении описанного устройства импортированного ООО «Веришоп» или ООО «Ай Ти Легион». Перепечатка, внесение изменений запрещено.

Руководство пользователя DSO-1060/DSO-1200



Общие правила по безопасности	4
Цифровые запоминающие осциллографы- мультиметры	6
ГЛАВА 1: Начало работы	7
Общие проверки	8
Интерфейс пользователя	8
Входы и подключения	13
Проверка работы	14
Компенсация щупов	15
Автоматическое отображение сигнала	16
Использование осциллографа - мультиметра	17
ГЛАВА 2: Работа осциллографа	20
Настройка вертикальной развертки	21
Настройка горизонтальной развертки	35
Настройка триггера	39
Сохранение/загрузка осциллограмм и настроек	47
Вспомогательные функции	52
Измерение сигнала	64
Измерение с помощью курсора	66
Настройка Ввода/Вывода	71
ГЛАВА 3: Примеры использования	73
ГЛАВА 4: Мультиметр	80
ГЛАВА 5: Поиск и устранение неисправностей	93
ГЛАВА 6: Технические характеристики	94
ГЛАВА 7: Дополнительная информация	97

Содержание

Общие правила безопасности

1. Предупреждающие надписи и символы.

Следующие предупреждающие надписи могут встречаться в настоящем руководстве:

"Warning"(Осторожно): указывают на условия, которые могут привести к получению травм или смертельному исходу.

"Caution" (Внимание): указывают на условия, которые могут привести к повреждению прибора или другого имущества.

Предупреждающие надписи на приборе:

На приборе могут присутствовать следующие надписи:

"Danger" (Опасность): обозначает непосредственную опасность.

"Warning" (Осторожно): обозначает, потенциальную опасность.

"Caution" (Внимание): обозначает, возможность повреждения прибора или иного имущества.

Символы, указываемые на приборе:

На приборе могут быть следующие символы:

À	Δ	∖	Ш	Ţ
Высокое	Внимание!	Защитный	Вывод шасси	Измерительный
напряжение	Обратитесь к	вывод	прибора	вывод
	инструкции	заземления		заземления

2. Правила общей безопасности.

Внимательно изучите правила общей безопасности, во избежание любых несчастных случаев или порчи данного прибора. Тщательно просмотрите перечень нижеследующих мер безопасности, прежде чем начать эксплуатацию прибора, во избежание любых несчастных случаев или его повреждения. Во избежание возможной опасности используйте прибор только по назначению, как указано в данном руководстве пользователя.

- Не допускайте возгорания и получения травм.
- Используйте подходящий источник питания. Используйте только шнур питания, разработанный для данного прибора и сертифицированный для использования в вашей стране.
- Правильное подключение и отключение. Подключение или отключение щупов и измерительных наконечников должно производиться при выключенном источнике питания.
- Правильное подключение и отключение. Подсоедините выход щупа к измерительному прибору, прежде чем подсоединить щуп к проверяемой схеме. Отсоедините вход щупа и измерительного наконечника щупа от проверяемой цепи, прежде чем отсоединить щуп от измерительного прибора.
- Соблюдайте все ограничения на сигналы, подаваемые на входы. Во избежание возгорания или опасности поражения током, проверьте все предельно допустимые величины и этикетку на приборе. Перед подключением прибора тщательно изучите информацию о предельно допустимых величинах, имеющуюся в руководстве по эксплуатации.
- Используйте подходящий щуп. Во избежание опасности поражения током, используйте для ваших измерений правильно подобранный щуп.
- **Не оставляете внутренние цепи открытыми.** Не прикасайтесь к элементам, оказавшимися открытыми, когда они находятся под нагрузкой.
- Запрещается работа прибора при подозрении на наличие неисправностей. Если вы подозреваете, что прибор поврежден, квалифицированный специалист по ремонту и обслуживанию должен выполнить его осмотр, прежде чем продолжить его эксплуатацию.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию. Для обеспечения хорошей вентиляции прибора, следуйте инструкции по его установке.
- Не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не эксплуатируйте прибор во взрывоопасных условиях.
- Поддерживайте поверхности изделия сухими и чистыми.

Цифровые запоминающие осциллографы-мультиметры.

Цифровые запоминающие осциллографы серии DSO8000- легкие компактные приборы, обеспечивающие быстрое и эффективное выполнение измерений. Серия DSO8000 является совершенным инструментом для: заводских испытаний, обслуживания в полевых условиях, исследований, дизайна, образования и обучения, с использованием прикладных технологий испытания аналоговых схем, поиска и устранения неисправностей.

Характеристики прибора:

- Двуканальный, полоса пропускания: 60мГц (DSO1060) 200мГц (DSO1200)
- Максимальная скорость выборки данных в режиме реального времени 250 миллионов замеров в секунду (частота дискретизации) (DSO1060) 500 миллионов замеров в секунду (частота дискретизации) (DSO1200)
- Глубина памяти: 32К точек (одноканальный), 16К точек (Двуканальный)
- Цветной жидкокристаллический дисплей ТFT с разрешение 320х240 пикселей.
- Поддержка USB-накопителей (FAT32) и связи с компьютером через интерфейс USB для передачи данных.
- Регулируемая интенсивность сигнала для более эффективного его анализа и четкого рассмотрения.
- Автоматическая установка в одно касание, легкость использования (AUTOSET)
- 15 осциллограмм, 15 установок, CSV поддержка и битовый формат.
- Автоматическое измерение 22 параметров сигнала.
- Автоматические измерения в режиме отслеживания курсора.
- Функция записи и воспроизведения динамических сигналов.
- Выбираемое пользователем быстрое калибрование сдвига.
- Встроенная функция быстрого преобразования Фурье (БПФ, FFT), частотомер.
- Функция определения соответствия.
- Математические функции для работы с несколькими сигналами (включая сложение, вычитание, умножение и деление).
- Усовершенствованные триггеры: по фронту (Edge), по видеосигналу (Video), по длительности импульса (Pulse width) и поочередный (Alternate) запуск.
- Всплывающее меню позволяет легко считывать информацию и использовать прибор.
- Встроенная справочная система.
- Удобная в пользовании файловая система поддерживает многоязычные названия файла.
- Выбираемое ограничение полосы пропускания: DSO1060: 20МГц, DSO1060: 20МГц, 100Мгц

ГЛАВА 1: Начало работы.

Данная глава включает следующие разделы:

- Общие проверки.
- Интерфейс пользователя.
- Входные соединения
- Функциональная проверка.
- Компенсация щупов.
- Автоматическая настройка осциллограммы.
- Работа осциллографа-мультиметра.

Общие проверки

В начале работы с новым осциллографом-мультиметром серии DSO1000, рекомендуется выполнить общую проверку прибора в соответствии со следующими шагами:

• Проверьте упаковку предмет повреждения:

Сохраняйте поврежденную упаковку и демпфирующий материал, пока содержание груза не будет проверено на комплектность, а прибор проверен механически и электрически.

• Проверьте аксессуары:

Аксессуары, поставляемые вместе с прибором, перечислены в разделе «Вспомогательные средства» настоящего руководства. В случае некомплектности или повреждения содержимого, пожалуйста, сообщите об этом нашему агенту по продаже в вашем регионе.

Проверьте прибор

В случае обнаружения какого-либо механического повреждения или дефекта, или если прибор не работает должным образом или же не проходит тесты, пожалуйста, сообщите об этом нашему агенту по продаже в вашем регионе или поставьте в известность департамент по торговле с зарубежными странами.

Интерфейс пользователя.

Первый шаг в начале работы с новым осциллографом всегда состоит в ознакомлении с содержанием передней панели прибора. Настоящая глава помогает разобраться с расположением и функциональным назначением кнопок. Прежде чем начать использование прибора, внимательно изучите данную главу.

Передняя панель прибора (Рисунок 1-1):

Кнопки позволяют не только использовать непосредственно некоторые функции, но и кроме того выводить дополнительные функции на экран, которые обеспечивает доступ ко многим средствам измерения и настройки.

СЕРИЯ DSO1000: ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР



Рисунок 1-1. Осциллограф-мультиметр. Передняя панель

СЕРИЯ DSO1000: ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР



Рисунок 1-2. Описание передней панели

Описание

- 1. Жидкокристаллический дисплей.
- 2. F1 F5: Настройки или режимы переключения меню.
- 3. Кнопки со стрелками.
- 4. HORI: показывает меню горизонтальной развертки.
- 5. TRIG: показывает меню настройки триггера.
- 6. LEVEL: регулирует уровень триггера.
- 7. RUN/STOP: кнопка запуска или остановки работы.
- 8. **AUTO**: используется для автоматической настройки в соответствии с режимом работы осциллографа.
- 9. ТІМЕ/DIV: уменьшение или увеличение временной развертки.
- 10. **POSITION**: регулирует горизонтальное положение триггера.
- 11. СН2: показывает меню канала СН2
- 12. VOLTS: уменьшение или увеличение вольт/деление
- 13. СН1: показывает меню канала СН1.
- 14. M/R: показывает меню МАТН (математика) и REF (референс)
- 15. DMM Buttons: кнопки управления цифровым мультиметром.

- 16. **DMM/SCOPE**: переключение между функциями цифрового мультиметра и осциллографа.
- 17. MENU ON/OFF: Меню ON/OFF.
- 18. SAVE RECALL:показывает меню SAVE (сохранения) или RECALL (загрузки)
- 19. МЕАЅ: показывает меню измерений
- 20. UTILITY: показывает меню утилит.
- 21. CURSOR: показывает меню курсорных измерений

Экран дисплея



Рисунок 1-3. Структура экрана

Описание

- 1. Показывает бренд.
- 2. Показывает время триггера по горизонтали.
- 3. Показывает размещение текущего сигнала в памяти.
- 4. Показывает положение триггера в памяти.
- 5. Показывает режим триггера.
- 6. Показывает источник триггера.
- 7. Показывает уровень триггера.
- 8. Показывает уровень заряда аккумулятора/режим питания
- 9. Центр окна отображения сигнала.
- 10. Сигнал канала СН1.
- 11. Символ уровня триггера.
- 12. Координатная сетка.
- 13. Сигнал канала СН2.

- 14. Показывает временную развертку.
- 15. Показывает статус рабочего состояния.
- 16. Настройки каналов 1 и 2.
- 17. Показывает развязку.
- 18. Показывает значение Вольт/деление.
- 19. Отметка канала СН2.
- 20. Отметка канала СН1.
- 21. Показывает положение триггера в окне текущего сигнала.

Входы и подключения

Смотри нижеследующий рисунок 1-4



Рисунок 1-4. Входы и подключения

Описание:

- 1. Адаптер питания используется для подключения к источникам питания переменного тока и перезарядки батареи.
- 2. Четыре входные гнезда мультиметра, представляют собой четыре круглых гнезда типа «банан».
- 3. Тестовый наконечник мультиметра.
- 4. Щупы осциллографа-мультиметра.
- 5. Входные каналы осциллографа-мультиметра.

Проверка работы

Для того, чтобы убедиться в нормальной работе осциллографа-мультиметра, выполните следующие быстрые проверки.

1. Включение прибора.

Для подключения используйте адаптер питания, предназначенный только для вашего прибора. Напряжение электропитания должно быть в пределах 100 - 240В переменного тока RMS, 50Гц. Включите осциллограф-мультиметр.

2. Подача входного сигнала к каналу.

Установите переключатель коэффициента ослабления на щупе в положение X10 и подсоедините щуп ко входу CH1 на осциллографе.

Чтобы выполнить эту операцию:

- Совместите прорезь в соединителе щупа с закрепляющим элементом на BNC соединителе канала CH1.
- Для соединения и закрепления щупа в нужном положении, нажмите и проверните его вправо.
- Прикрепите наконечник щупа и контакт заземления к тестовым выходам на осциллографе (PROBE COMP).

Установите переключатель коэффициента ослабления щупа на X10 на осциллографе. Для этого нажмите CH1→Probe→10X



Рисунок 1-5. Установка переключателя ослабления

3. Нажмите кнопку «AUTO». Через несколько секунд отобразится прямоугольный сигнал (приблизительно на частоте 1кГц, с амплитудой 2В от пика к пику).

Отключите канал СН1 и включите канал СН2, повторите шаги 2 и3.

Компенсация щупов.

Проведите эту корректировку, чтобы согласовать параметры щупа и входного канала. Корректировку необходимо выполнять всякий раз, когда происходит подключение щупа к какому-либо входному каналу в первый раз.

Из меню канала CH1 установите переключатель коэффициента затухания щупа на X10 (нажмите CH1→Probe→10X).

1. Установите переключатель на щупе в положение X10 и подсоедините щуп к каналу СН1.При использовании насадки-крючка на наконечнике щупа, обеспечьте ее правильную посадку и надежный контакт со щупом

Подсоедините наконечник щупа к разъему выхода компенсации щупов (PROBE COMP), а зажим заземления – к заземляющему проводу компенсации щупов. Выберите канал CH1, а затем нажмите AUTO.

2. Проверьте форму отображенного сигнала.



Правильная компенсация



Перекомпенсация



Недокомпенсация

- 3. Если необходимо, используйте неметаллический инструмент, для регулирования подстроечного конденсатора щупа до отображения на осциллографе сигнала, соответствующего правильной компенсации.
- 4. При необходимости повторите процедуру.

ОСТОРОЖНО: Во избежание удара электрическим током, при использовании щупа, обеспечьте целостность изоляции провода щупа, и не прикасайтесь к металлическим частям головки щупа, если он находится в контакте с высоким напряжением.

Автоматическое отображение сигнала.

Для наилучшего отображения входного сигнала осциллограф-мультиметр имеет функцию автоматической настройки AUTO. Использование AUTO требует сигналы с частотой равной 50Гц и выше и коэффициентом заполнения больше чем 1%.

При нажатии кнопки AUTO, происходит включение осциллографа-мультиметра и масштабирование всех каналов, на которые подан сигнал, автоматически устанавливается временной диапазона в соответствии с выбранным источником триггера. Триггер выбирается на наименьшем канале, на котором есть сигнал. Осциллограф имеет двуканальный вход. Подайте измеряемый сигнал на входной канал CH1.

- 1. Подайте измеряемый сигнал на входной канал осциллографа.
- 2. Нажмите кнопку АUTO.

Осциллограф может изменить текущие настройки, для отображения сигнала. Это автоматически отрегулирует пропорциональное уменьшение вертикальных и горизонтальных размеров, развязку запуска, тип, позицию, наклон фронта, уровень и настройки режима.

Использование осциллографа-мультиметра

Данная часть предоставляет пошаговое введение в функции осциллографа. Введение не охватывает все возможности функций осциллографа, но дает основные примеры, показывающие, как использовать меню и выполнять основные режимы.

Включение

Подключите осциллограф-мультиметр к источнику переменного тока через адаптер питания. (Осциллограф-мультиметр может по-прежнему работать со встроенным литий-ионным аккумултором, даже без источника питания переменного тока.) Включите осциллограф с помощью нажатия кнопки включения/выключения питания. После включения питания, прибор выполняет самопроверку. После окончания самопроверки системы на экране отображается картинка приветствия.

После включения устройство восстанавливает последние используемые настройки перед выключением.



Рисунок 1-6. Экран включения

Функционирование меню.

Нижеследующий пример показывает использование меню инструментов для выбора функции, как показано на нижеследующем рисунке.



Рисунок 1-7. Меню

- 1. Нажмите кнопку MENU ON/OFF, для отображения функционального меню с соответствующими опциональными установками внизу экрана. Нажмите MENU ON/OFF вновь, чтобы спрятать функциональное меню.
- 2. Выберите какую-либо кнопку от F1 до F5 и нажмите ее для изменения функциональной установки.

Настройка вертикальной системы развертки.

- 1. Измените вертикальную настройку и отметьте изменение в статусной стоке. Каждое изменение влияет на строку состояния неодинаково.
- Измените вертикальную чувствительность с помощью кнопки ~ или V отметьте изменение в строке состояния.
- 2. Переместите сигнал вертикально.
- Кнопка △/∨ перемещает сигнал вертикально. Кроме того заметьте, что символ канала с левой стороны дисплея перемещается вместе с кнопкой.

Настройка горизонтальной развертки.

- 1. Изменить временную развертку.
- Кнопка или изменяет временную развертку с последовательностью 1-2-5 и отображает значение в строке состояния.
- 2. Переместить сигнал горизонтально.
- Кнопка или . перемещает отображаемый сигнал горизонтально на окне осциллограммы. Это устанавливает позицию точки срабатывания.

Настройка триггера

- 1. Изменить уровень триггера
- Кнопка или или изменяет уровень срабатывания триггера. Значение уровня отображается вверху справа на экране, а отображаемая линия показывает положение уровня на экране.
- 2. Измените настройку триггера и заметьте данные изменения в строке состояния.
- Нажмите кнопку TRIG на клавиатуре. Для изменения функциональной настройки запуска выберите и нажмите кнопку от F1 до F5.

Глава 2: Работа осциллографа.

Пользователь должен знать, как определить настройки по строке состояния осциллографамультиметра. Данная глава подробно расскажет о функциях осциллографа-мультиметра.

- Настройка вертикальной развертки
- Настройка горизонтальной развертки
- Настройка триггера
- Сохранение и восстановление сигнала и настройки.
- Вспомогательные функции
- Измерения
- Измерение с помощью курсора.

Настройка вертикальной развертки.

Каждый канал осциллографа-мультиметра имеет свое собственное независимое операционное меню, и оно выскакивает после нажатия кнопки CH1 или CH2. Установки всех пунктов меню показаны в таблице внизу.

Чтобы выполнить вертикальные настройки каналов СН1 и СН2 выполните следующее:

- 1. Нажмите кнопку СН1 илиСН2 и после этого функциональное меню первого или второго канала появится внизу экрана.
- 2. Для выполнения различных настроек выбирайте и нажимайте клавиши от F1 до F5.



Меню канала CH1 (Страница 1/2)



СЕРИЯ DSO1000: ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР

Нижеследующая таблица описывает меню канала:

Меню	Варианты	Пояснения
	настройки	
Enable (активировать)	ON	Включить канал
	OFF	Выключить канал
Coupling (paзвязка)	AC	Отсекается постоянная составляющая вхолного
coupling (publishu)	110	сигнала
	DC	
	DC	
	GND	
	UND	Бходной сигнал отключается
Probe (IIIvij)	11	Buldenute on w up permute roombulleute
	1Λ $10V$	оспоблония импо, соотвототвущение
	10A 100V	ослаоления щупа, соответствующую
	100X	установленному на щупе коэффициенту. Данное
	1000X	значение не влияет на коэффициент ослаоления на
		щупе.
Reset (заводские		Установите позицию вертикального индикатора
установки)		обратно в середине окна.
1/2		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		
2/2		Вернуться к предыдущей странице меню
←		
Volt/div (вольт/деление)	Coarse	Грубая регулировка масштаба вертикальной
		развертки.
	Fine	Точная регулировка масштаба вертикальной
		развертки.
Invert (инверсия)	ON	Инверсия осциллограммы включена
	OFF	Нормальная осциллограмма
BW 20M	ON	Ограничение полосы пропускания до 20МГц
	OFF	Отключить
2/2		Вернуться к прелылушей странице меню
$ \rightarrow$		
3/3		Перейти к следующей странице меню (не
\rightarrow		включается DSO1060)
BW 100M	ON	
	ON	Ограничение полосы пропускания до 201011 ц (не
	OFF	
2/2	UTT	
		персити к первому меню (не включается DSO1000)
BW LIMIT	UN	Ограничение полосы пропускания
	0.77	
	OFF	Без ограничения полосы

1. Установка Вольт/Деление

Установка по умолчанию **Volt/DIV** (вольт/деление) с шагами 1-2-5, последовательности от 1мV/div,2мB/Div,5мB/div или от 10мB/div, 20мB/div, 50мB/div, ..., до 1B/div,2B/div,5B/div.

Volt/DIV будет отображаться в строке состояния внизу экрана.



Рисунок 2-2. Канал Volt/DIV (вольт/деление)

Нажать CH1→Volt/DiV→Coarse/Fine, для настройки диапазона Volt/DiV

2. Настройка развязки каналов.

В качестве примера примем, что сигнал подается на канал CH1. А измеряемый сигнал представляет собой колебание, содержащее постоянную составляющую (сдвиг).

Нажать CH1→Coupling→AC, чтобы установить развязку «AC» (по переменному току) Это пропустит переменную составляющую, и отсечет постоянную составляющую измеряемого сигнала. Полученная осциллограмма отображена на Рисунке 2-3.



Рисунок 2-3. Отображаемая осциллограммы.

Нажать CH1→Coupling→DC, для выбора развязки «DC» (по постоянному току). В этом случае пропускаются и переменная, и постоянная составляющая.



Полученная осциллограмма отображена на Рисунке 2-4

Рисунок 2-4. Дисплей отображенной осциллограммы.

Нажать CH1→Coupling→GND, для выбора развязки «GND», И переменная и постоянная сигнала отсекаются на входе.

a A	UTO 🗠	terreterreterreterreterreterreterreter	mand	🛉 🚹	0.00	ull 🚥
		Ť				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	· · ·	: -		-	:	
		· -				
1)	•••••••••••		•••••••••	•••••		•••••••
		· · · · · · ·				
		: =				
		····	••••••			
		· –				
(CH1) ± 500 mV			Time 500	1.0us	(CH1
Enable	Coupling	Probe			1. 	
	GND	I 1X		eset	1/2	

На дисплее отобразится осциллограмма как на Рисунке 2-5:

Рисунок 2-5. Дисплей отображенной осциллограммы

3. Настройка коэффициента ослабления щупа.

Осциллограф позволяет регулировать коэффициент ослабления щупа, соответственно в меню управления каналом, для того, чтобы соответствовать реальному коэффициенту ослабления щупа. Коэффициент ослабления изменяет пропорциональное уменьшение размеров по вертикали осциллографа так, чтобы результаты измерений отражали уровни фактического напряжения у наконечника щупа.

Дли изменения (или проверки) настройки коэффициента ослабления, нажмите кнопку CH1 или CH2 (в зависимости от того, какой канал в данный момент рабочий). Нажмите F-кнопку PROBE, для выбора коэффициента ослабления щупа.

Данная настройка остается рабочей до следующих изменений.



Рисунок 2-6. Настройка щупа.

4. Установка инверсии сигнала.

Отображаемая осциллограмма сигнала переворачивается на 180 градусов относительно уровня земли.

Нажать CH1 или CH2 → F5 → F3, для того, чтобы включить/выключить инвертирование осциллограммы.



Рисунок 2-7. Отключение инвертирования.



Рисунок 2-8. Включение инвертирования

5. Настройка ограничения полосы пропускания.

В качестве примера примем, что сигнал подается на канал CH1 и содержит высокочастотную составляющую.

Нажмите CH1→F5→F4→OFF, для установки функции ограничения полосы пропускания в положение «OFF». Осциллограф настраивается на всю полосу пропускания и пропускает высокочастотную составляющую сигнала.

Нажать CH1→F5→F4→ON, для установки функции ограничения полосы пропускания в положение "ON". Это ограничивает верхнюю частоту пропускания 20 МГц.

Нажать CH1 \rightarrow F5 \rightarrow F5 \rightarrow F2 \rightarrow ON, для установки функции ограничения полосы пропускания в положение "ON". Это ограничивает верхнюю частоту пропускания 100 МГц.Данная функция отсутствует в DS01060.

Осциллограмма сигнала отображена на Рисунке 2-10:



Рисунок 2-10. Включение функции ограничения полосы пропускания.

6. Настройка математических функций.

Математические функции представляют собой отображение результатов операций: "add" (сложение), "subtract" (вычитание), "multiply" (умножение), "division" (деление), и "FFT" Быстрое преобразование Фурье) для каналов CH1 и CH2. Математические результаты могут быть измерены с помощью сетки и курсора.

Математическое меню отображается как на Рисунка 2-11.

Математическое меню (Страница 1/2).



Рисунок 2-11. Математическое (МАТН) меню.

СЕРИЯ DSO1000: ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР

Математическое меню (Страница 2/2).



Рисунок 2-12. Математическое меню.

Установочная таблица математического меню.

Меню	Варианты	Пояснения
	настройки	
Enable (активирование)	ON	Включить канал МАТН.
	OFF	Выключить канал МАТН.
Operate (оператор)	A + B	Сложить исходный сигнал А и исходный сигнал В
	A - B	Вычесть исходный сигнал В из исходного сигнала А
	A X B	Умножить исходный сигнал В на исходный сигнал А
	A / B	Разделить исходный сигнал А на исходный сигнал В
	FFT	Быстрое преобразование Фурье (БПФ)
Source A (Исходный	CH1	За исходный сигнал А принимается осциллограмма
сигнал А)	CH2	канала СН1 или СН2
Source В (Исходный	CH1	За исходный сигнал В принимается осциллограмма
сигнал В)	CH2	канала СН1 или СН2
1/2		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		
2/2		Вернуться к предыдущей странице меню
\leftarrow		
Volt/div (вольт/деление)	Coarse	Грубая регулировка
	Fine	Точная регулировка
Invert (Инверсия)	ON	МАТН инверсия включена
	OFF	Нормальная осциллограмма
Probe (Щуп)	1x	Выбрать один, в соответствии с коэффициентом
	10x	ослабления зонда, чтобы обеспечить правильное
	100x	масштабированное по вертикали показание.
	1000x	-
2/2		Вернуться к предыдущей странице меню
\rightarrow		

Сложение, вычитание, умножение, деление и БПФ.

В Мат. функциях для работы с сигналом и для его анализа используется сложение, вычитание, умножение, деление и БПФ.



Пример математической функции отображен на Рисунке 2-13.

Рисунок 2-13. Канал МАТН

7. БПФ (FFT).

Помощью алгоритма БПФ (быстрого преобразования Фурье) можно математически разложить сигнал на частотные компоненты.

БПФ полезно для следующих задач:

- Измерять содержание гармоник и искажения
- Снимать характеристики шума в источниках питания постоянного тока.
- Анализировать гармоники в линиях электропередач.

Меню БПФ (Страница 1/2).



Меню БПФ (Страница 2/2)

			FFT
	Scale	Display	
2/2	Vrms	Full	202

Рисунок 2-14 Меню БПФ

Таблица к меню БПФ

Меню	Варианты настройки	Пояснения
Активирование	ON	Включить БПФ
(Enable)	OFF	Выключить БПФ
Функционирование	БПФ	Выполнение операций быстрого
(Operate)		преобразования Фурье
Исходный сигнал	CH1	За исходный сигнал БПФ принимается
(Source)	CH2	осциллограмма канала СН1 или СН2
OKHO (Window)	Rectangle (прямоугольное)	Выбрать окно для БП Φ
	Hanning (Хэннинг)	
	Hamming (Хэмминг)	
	Blackman (Блэкман)	
1/2		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		
2/2		Вернуться к предыдущей странице меню
\leftarrow		
Шкала (Scale)	Vrms	Измерение в Vrms или
	dBVrms	в dBVrms
Отображение	Full	Показывать на весь экран или на половину
(Display)	Split	экрана
2/2		Вернуться к предыдущей странице меню
\rightarrow		

Примечание:

- 1. Сигналы, с постоянной составляющей вызовут возникновение ошибок величины спектральных составляющих в результате БПФ. Для ослабления постоянной составляющей выберите развязку по переменному току.
- 2. Для подавления белого шума и шума дискретизации, вызванного одиночными или повторяющимися импульсами, выберите режим получения сигнала «усреднение» (average).
- 3. Для отображения сигналов БПФ, с большим динамическим диапазоном, используйте шкалу «dBVrms». Шкала «dBVrms» отображает величины составляющей, используя логарифмическую шкалу.

Окна БПФ

Осциллограф предоставляет четыре окна БПФ. Каждое окно является компромиссом между разрешением по частоте и амплитуде. Выбор окна зависит от желаемого измерения и характеристик исходных сигналов. Для выбора наиболее подходящего окна обратитесь к нижеследующей таблице..

СЕРИЯ DSO1000: ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР

Таблица окон БПФ

Окно	Особенности	Рекомендуемый объект применения
Rectangular (Прямоугольное)	Отличное разрешение по частоте и худшее разрешение по амплитуде. Грубая настройка диапазона напряжений Точная Настройка диапазона напряжений	Выбросы или быстрые импульсы, когда уровень сигнала в начале и конце одинаков. Гармонические сигналы с постоянной частотой и амплитудой. Широкополосный шум с медленно меняющимся спектром.
Hanning (Хэннинг) Hamming (Хамминг	Лучше разрешение по частоте, хуже разрешение по амплитуде, чем у окна Rectangular. Разрешение по частоте лишь незначительно лучше, по сравнению с окном Hanning	Синусоидальные, периодические сигналы и узкополосный шум.Выбросы или быстрые импульсы, когда уровень сигнала в начале и конце сильно различается.
Blackman (Блэкман)	Наилучшее разрешение по амплитуде при наихудшем разрешении по частоте	В основном для одночастотных колебательных сигналов, для поиска гармоник высшего порядка.

8. REF (Опорные сигналы)

Опорные сигналы, представляют собой сигналы, находящиеся в памяти осциллографа и которые можно выбирать для отображения на дисплее. Функция опорного сигнала будет доступной после сохранения сигнала в энергонезависимой памяти.

Нажмите кнопку M/R для отображения меню опорных сигналов.

Выбрать меню Enable->ON для перехода к окну функции опорного сигнала. Окно функции опорного сигнала отобразится на Рисунке 2-15.



Рисунок 2-15. Окно функции опорного сигнала

Internal (меню внутренней памяти)

Нажмите $M/R \rightarrow REF \rightarrow$ Internal и перейдите к следующему меню.

Меню REF – при использовании внутренней памяти.



Рисунок 2-16. Меню внутренней памяти

Таблица меню REF – при использовании внутренней памяти.

Меню	Варианты настройки	Пояснения
Активирование	ON	Включить REF
(Enable)	OFF	Выключить REF
Исходный сигнал	CH1	Выбрать канал CH1 как REF канал
(Source)	CH2	Выбрать канал СН2 как REF канал
	MATH	Выбрать МАТН как REF канал

Location (размещение)	Internal	Выбрать размещение во внутренней памяти осциллографа
	External	Выбрать размещение во внешней памяти осциллографа.
Save (coxpanenue)		Сохранить REF сигнал
Load (загрузка)		Загрузить REF сигнал

Таблица меню REF – при использовании внешней памяти.

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Enable	ON	Включить REF
(активирован)	OFF	Выключить REF
Source (исходный	CH1	Выбрать канал CH1 как REF канал
сигнал)	CH2	Выбрать канал CH2 как REF канал
Location	Internal	Выбрать размещение во внутренней памяти
(размещение)		осциллографа
Ĩ.	External	Выбрать размещение во внешней памяти осциллографа.
1/2		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		

External (внешняя память)

Нажмите $M/R \rightarrow REF \rightarrow External и перейдите к нижеследующему меню.$

Внешнее REF меню.(Страница 1/2).



Рисунок 2-17. Меню внешней памяти

REF меню внешней памяти.(Страница 2/2).



Рисунок 2-18. Меню внешней памяти

еню	Установка	Описание
New File		Создать файл
Delete File		Удалить выбранный файл

Load (загрузка)	Загрузить, выбранный файл
\rightarrow	Перейти к странице меню внешней памяти

Отображение опорного сигнала.



Рисунок 2-19. Отображение опорного сигнала.

- 1. Нажать кнопку M/R, чтобы показать меню опорного сигнала.
- 2. Нажать кнопку F2, чтобы выбрать опорный канал: CH1, CH2 или МАТН.
- 3. Нажать кнопку F4 для сохранения REF.
- 4. Нажать кнопку F5, чтобы загрузить внутренний REF файл.
- 5. Нажать кнопку F1, чтобы включить REF.

Примечание:

Функция опорного сигнала не доступна в режиме Х-Ү.

Настройка горизонтальной развертки.

Система горизонтальной развертки позволяет изменять масштаб и регулировать положение осциллограммы по горизонтали. Центральная точка по горизонтали является опорной точкой отсчета времени для осциллограммы. Изменение масштаба по горизонтали вызывает растяжение или сжатие осциллограммы по отношению к центру экрана.

Горизонтальное позиционирование изменяет отображение осциллограммы относительно точки срабатывания триггера. Нажмите кнопку HORI, для вызова на дисплей меню горизонтальной развертки. Настройки данного меню перечислены в нижеследующей таблице.

Меню системы горизонтальной развертки.



Рисунок 2-20. Меню горизонтальной развертки

Таблица меню горизонтальной развертки.

Меню	Установка	Описание
Time base	Y – T	В этом режиме по оси У показывается
(временная		напряжение, а по оси Х- время.
развертка)		
	X – Y	Показывает значение напряжения канала СН1 на
		оси X; значение напряжения канала CH2 на оси Y.
	D 11	
	Roll	В режиме прокрутки, отображение сигнала
		обновляется справа налево
Reset		Нажатие данной кнопки сбрасывает настройки
		сдвига по горизонтали и уровень триггера.
ALT Mag	ON	Включить ALT Mag
(увеличение)	OFF	Выключить ALT Mag
Holdoff	ON	Включить Holdoff (регулировку времени задержки
		запуска)
	OFF	Выключить Holdoff (регулировку времени
		задержки запуска)

1. TIME/DIV (время/дел.)

Использовать данную кнопку, для выбора горизонтального (time/diV) коэффициента масштабирования.



Рисунок 2-21. Кнопка TIME/DIV
2. Position (Положение)

Нажатие данной кнопки позволяет регулировать положение осциллограммы по горизонтали. Разрешение этой регулировки изменяется в зависимости от масштаба по оси времени.



Рисунок 2-22. Кнопка POSITION (положение по горизонтали)



Рисунок 2-23. Отметки горизонтальной /временной развертки.

Индикатор отметок

- 1. Текущий статус работы.
- 2. Позиция триггера в памяти
- 3. Позиция окна сигнала в памяти
- 4. Местоположение триггера в текущем окне осциллограммы.
- 5. Временная развертка по горизонтали (главная временная развертка).

ALT Mag

Функция ALT Mag включает режим размещения и горизонтального вытягивания части главного окна осциллограммы для ее более подробного анализа (увеличенное разрешение в горизонтальном направлении). Настройка временной развертки в данном режиме не выполняется.



Рисунок 2-24. Функция ALT Mag

Описание:

- 1. Сигнал, который должен быть расширен.
- 2. Увеличенный график колебательного процесса.
- **3.** Временная развертка ALT Mag.
- 4. Главная временная развертка.

Описание экрана ALT Mag.

Экран поделен на две части. Верхняя половина отображает главное окно осциллограммы, а нижняя часть отображает вытянутую часть главного окна осциллограммы. Данная вытянутая часть главного окна называется окном ALT Mag. Два прямоугольника затеняют верхнюю половину. Не затененная часть, показана вытянутой в нижней части окна. Кнопка TIME/DIV управляет размером и положением ALT Mag. Символ справа внизу экрана означает главную временную развертку, а символ внизу в центре означает время ALT Mag.

Режим Х-Ү

Данный режим полезен для изучения фазовых соотношений между двумя сигналами.

По горизонтальной оси (X) показывается напряжение на канале CH1 а по CH2 по вертикальной оси (Y) напряжение на канале CH2.



Рисунок 2-25. Дисплей в режиме Х-Ү

Нижеследующие функции не работают в режиме Х-Ү.

- Режим автоматических измерений
- Режим измерений с помощью курсора.
- Режимы REF и MATH
- Горизонтальная позиция
- Управление триггером

Настройка триггера

Триггер определяет момент, когда осциллограф начинает захват данные и показывать сигнал.. Правильная настройка триггера превращает нестабильную картину на экране в информативную осциллограмму.

Когда осциллограф начинает захват сигнала, он сначала получает данные, которые отображаются слева от точки триггера. Он продолжает сбор данных и ожидает срабатывания

триггера. Когда триггер срабатывает, осциллограф продолжает захват данных, которые будет отображены справа от точки триггера.

Режимы триггера

Осциллограф-мультиметр обеспечивае четыре режима триггера: Edge (по фронту), Pulse (по импульсу), Alternative (поочередный) и Video (по видеосигналу).

Edge (запуск по фронту): запуск происходит, когда фронт пускового сигнала достигает определенного значения в заданном направлении наклона

Pulse (запуск по длительности импульсу): запуск происходит, когда длительность импульса пускового сигнала удовлетворяет заданным условиям.

Alternative (поочередный запуск): предназначен для одновременного наблюдения двух не синхронизированных по частоте сигналов.

Video (запуск по видеосигналу): приводится в действие видео-синхроннизированными сигналы.

Запуск по фронту (Edge)

Запуск по фронту обозначает запуск по пороговому уровню сигнала. При выборе запуска Edge, происходит запуск на переднем и заднем фронте входного сигнала

Нажмите кнопку TRIG \rightarrow F1 \rightarrow Edge для того, чтобы показать меню запуска Edge, в виде нижеследующей таблицы.

Меню запуска Edge (Страница 1/2)



Меню запуска Edge (Страница 1/2)

			 Trigger
4 2/2	HF Reject	50%	2/2 🔿

Таблица запуска Edge

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Source (выбор	CH1	Запуск по сигналу с канала СН1 или СН2
источника сигнала)	CH2	
Slope (наклон	Rising	Запуск по нарастающему фронту
фронта)	Falling	Запуск по спадающему фронту
Sweep	Auto	Сигнал регистрируется, даже если триггер не
		сработал.

	Normal	Сигнал регистрируется, если выполняется условие триггера.
	Single	При выполнении условия триггера, сигнал регистрируется однократно с последующей остановкой.
HF Reject	ON/OFF	Отсекаются высокочастотные составляющие
50%		Устанавливает уровень триггера по центру сигнала

Установка режима Pulse Trigger (триггер по длительности импульса)

Триггер по длительности импульса (Pulse) означает, что время запуска зависит от длительности импульса, накладывая соответствующие условия на длительность импульса, можно выявить импульсы, отклоняющиеся от нормы.

Нажмите кнопку TRIG \rightarrow F1 \rightarrow Pulse для отображения меню Pulse Trigger в виде нижеследующей таблицы.

Меню Pulse Trigger (триггер по длительности импульса) (страница 1/2)



Рисунок 2-27. Меню Pulse Trigger

Meню Pulse Trigger (страница 1/2)



Рисунок 2-28. Меню Pulse Trigger

Таблица Pulse Trigger

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Source	CH1	Запуск по сигналу с канала СН1 или СН2
(выбор	CH2	
источника		
сигнала)		
When	+More	+ Запуск при длительности импульса больше установленного
(условие	+Less	значения
на	+Equal	+ Запуск при длительности импульса меньше установленного
импульс)	-More	значения
	-Less	+ Ширина импульса равняется выбираемому импульсному режиму
	-Equal	- Запуск при длительности импульса больше установленного

		значения
		- Запуск при длительности импульса меньше установленного
		значения
		- Ширина импульса равняется выбираемому импульсному режиму
Setting	Value	Установить необходимую длительность импульса
(установка		
импульса)		
1/2		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
2/2 ←		Возврат к предыдущей странице меню
Sweep (режим запуска)	Auto	Сигнал регистрируется, даже если триггер не сработал.
	Normal	Сигнал регистрируется, если выполняется условие триггера.
	Single	
		При выполнении условия триггера, сигнал
		регистрируется однократно с последующей
		остановкой.
HF	ON	Отсекаются высокочастотные составляющие
Reject	OFF	
50%		Устанавливает уровень запуска по центру сигнала
$\begin{array}{c} 2/2 \\ \rightarrow \end{array}$		Возврат к предыдущей странице меню

Примечание: Диапазон регулировки длительности импульса составляет от 10нс до 10сек. При соблюдении условия, система запускается и собирает данные по импульсу сигнала.

Настройка режима запуска ALT Trigger (поочередного).

При выборе этого режима запуск осуществляется по сигналам с двух вертикальных каналов. Данный режим запуска предназначен для наблюдения двух независимых сигналов. Вы можете выбрать два разных режима запуска для двух вертикальных каналов. Варианты запуска следующие: Edge (по фронту), Pulse (по продолжительности импульса). Информация об уровне запуска двух каналов будет отображена вверху справа на экране.

Смотри ALT экран на рисунке 2-29.

Нажмите кнопку TRIG \rightarrow F1 \rightarrow ALT для отображения ALTtrigger меню в виде нижеследующей таблицы.

ALT trigger меню (Тип запуска Edge) (Страница 1/2).



Рисунок 2-30. ALT trigger меню

ТаблицаALT trigger меню(Тип запуска Edge) (Страница2/2).

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Channel (канал)	CH1	Установить запуск для канала СН1
	CH2	Установить запуск для канала СН2
Туре (Тип)	Edge	Установка любого типа запуска: Edge или Pulse
	Pulse	
Slope (наклон	Rising	Триггер по нарастающему фронту
фронта)	Falling	Триггер по нисходящему фронту
1/2		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		



Рисунок 2-29. Экран режима ALT

Описание:

- 1. Тип триггера канала СН1.
- 2. Горизонтальное положение триггера канала СН1.
- 3. Значение уровня триггера канала СН1.
- 4. Тип триггера канала СН2
- 5. Значение уровня триггера канала СН2.
- 6. Временная развертка канала СН1
- 7. Уровень триггера канала СН1
- 8. Время запаздывания триггера канала СН1
- 9. Горизонтальное положение триггера канала СН2.
- 10. Временная развертка СН2.
- 11. Уровень триггера канала СН2
- 12. Время запаздывания триггера канала СН2
- 13. Вольт/дел. канала СН1
- 14. (Вольт/дел. канала СН2



Рисунок 2-31. ALT Trigger меню

Таблица ALT Trigger меню (Тип запуска edge) (Страница 2/2).

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
2/2		Возврат к предыдущей странице
\leftarrow		
HF Reject	ON	Отсечение высокочастотной составляющей сигнала
	OFF	
50%		Устанавливает уровень запуска по центру сигнала
2/2		Возврат к предыдущей странице
\rightarrow		

ALT Trigger меню (Тип запуска Pulse) (Страница 1/2)

				Trigger
Mode	Channel	Туре	When	
ALT	CH1	Pulse	+More	

Рисунок 2-32. ALT Trigger меню

Таблица ALT Trigger меню (Тип запуска : Pulse Страница 1/2).

Меню	Возможные значения	Пояснения
Channel (канал)	CH1	Установить запуск для канала СН1
	CH2	Установить запуск для канала СН2
Туре (тип)	Edge	Установка любого типа запуска: Edge или Pulse

	Pulse	
When (условие	+More	+ Запуск при длительности импульса больше
на импульс)		установленного значения
	+Less	+ Запуск при длительности импульса меньше
		установленного значения
	+Equal	+ Ширина импульса равняется выбираемому
		импульсному режиму
	-More	- Запуск при длительности импульса больше
		установленного значения
	-Less	- Запуск при длительности импульса меньше
		установленного значения
	-Equal	- Ширина импульса равняется выбираемому
		импульсному режиму
1/2		Перейти к следующей странице
\rightarrow		

Таблица ALTTrigger меню (Тип запуска Pulse) Страница 2/2).



Рисунок 2-33. ALTTrigger меню

Таблица ALT Trigger меню (Тип запуска: Pulse Страница 2/2).

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
2/2		Назад к предыдущей странице меню
←		
Setting	Value	Установить необходимую длительность импульса
(установка		
импульса)		
HF Reject	ON	Отсекает высокочастотные составляющие сигнала или
-	OFF	нет
50%		Устанавливает уровень запуска по центру сигнала
2/2		Назад к предыдущей странице меню
\rightarrow		

Настройка режима Video Trigger (запуск по видео-сигналу)

Режим Video trigger разработан для запуска по видеосигналу, для отображения устойчивого видеосигнала NTSC или PAL/SECAM композитного видео-сигнала.

Нажмите кнопку TRIG \rightarrow F1 \rightarrow Video.

Video trigger меню (Страница 1/2).

				Video
Mode	Channel	Polarity	Sync	
Video	CH1	Invert	Line Num	172

Video trigger меню (Страница 2/2).



Рисунок 2-34. Video trigger меню

ТаблицаVideo trigger меню.

Меню	Возможные значения	Пояснения
Channel	CH1	Установить режим запуска канала СН1
(канал)	CH2	Установить режим запуска канала СН2
Polarity	Normal	Применимо для видео сигнала у которого уровень
(полярность	. .	черного низкий.
запуска)	Invert	Применимо для видео сигнала у которого уровень черного высокий.
Sync	All Field	Запуск по первому найденному полю.
	Odd Field	Запуск по нечетному полю.
	EvenField	Запуск по четному полю.
	Line Num	Запуск по выбранной линии.
	All Lines	Запуск по первой же найденной линии.
$\begin{array}{c} 1/2 \\ \rightarrow \end{array}$		Перейти к следующей странице меню
2/2		Назад к предыдущей странице меню
Line Num		Установить линию видео-запуска
Standard	PAL/SEC	Установить видео стандарт на PAL/SEC
	NTSC	Установить видео стандарт на NTSC
Sweep	Auto	Сигнал регистрируется, даже если триггер не
1	Normal	сработал.
	Q:	C
	Single	Сигнал регистрируется, если выполняется условие
		триггера.
		При выполнении условия триггера, сигнал
		регистрируется однократно с последующей
		остановкой.
$2/2$ \rightarrow		Назад к предыдущей странице меню

Объяснение терминов

• Auto (автоматический запуск):

Данный режим развертки позволяет осциллографу производить выборку данных для построения осциллограммы, даже в отсутствии условий триггера. Если запуск не происходит, пока осциллограф ожидает в течении определенного периода (как определяется настройкой временной развертки), он запускается автоматически.

Когда осциллограф не может синхронизировать сигнал - он отображается прыгающим на экране. При правильном триггере, изображение на экране становится стабильным. Любой фактор, влияющий на нестабильность сигналов может быть выявлен в режиме Auto, как например выход источника питания.

Примечание: когда в автоматическом режиме запуска горизонтальная развертка осциллограммы установлена на 50мс/дел. и больше, режим Auto позволяет осциллографу производить выборку данных без сигнала о запуске.

• Normal (нормальный запуск):

Режим Normal позволяет осциллограф производить выборку данных для осциллограммы только тогда, когда выполняется условие срабатывания триггера. В отсутствие пускового сигнала, осциллограф находится в ожидании, а на дисплее остается отображенной предыдущая осциллограмма (в случае ее наличия).

• Single (одиночный запуск):

В режиме Single, после нажатия кнопки RUN/STOP, осциллограф переходит в режим ожидания триггера. При срабатывании триггера осциллограф производит выборку одного сигнала и отображает его на дисплее, а затем останавливается.

Сохранение и загрузка (Save/Recall) сигнала и настроек

Нажмите кнопку Save/Recall, покажется следующее меню интерфейса:

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Туре (тип)	Wave	Сохраняет или загружает осциллограмму
	Setup	Сохраняет или загружает настройки прибора
	Bitmap	Создает или удаляет ВМР файлы
	CSV	Создает или удаляет файлы CSV
	Factory	Восстанавливает заводские настройки
Internal		Переход к меню операций с внутренней памятью
(внутренняя		
память)		
External (внешняя		Переход к меню операций с внешней памятью
память)		

Таблица меню Save/Recall

Wave (Сигнал)

Meню Wave





Таблица меню Wave

Меню	Возможные значения	Пояснения
Internal (внутренняя		Переход к меню операций с внутренней
память)		памятью
External (внешняя		Переход к меню операций с внешней памятью
память)		

Setup (Настройки)

Меню Setup





Таблица меню Setup

Меню	Возможные значения	Пояснения
Internal (внутренняя		Переход к меню операций с внутренней
память)		памятью
External (внешняя		Переход к меню операций с внешней памятью
память)		

Bitmap (растровая графика)

Bitmap меню





Таблица меню Bitmap

Меню	Возможные значения	Пояснения
External (внешняя память)		Переход к меню операций с внешней памятью

CSV (значения, разделенные запятыми)

Meню CSV



Рисунок 2-38. Меню CSV

Таблица меню CSV

Меню	Возможные значения	Пояснения
External		Переход к меню операций с внешней
(внешняя		памятью
память)		

Factory (заводские настройки)

Меню Factory





Таблица меню Factory

Меню	Возможные значения	Пояснения
Load (загрузка)		Повторный вызов заводских настроек или файлов

Внутренняя память

Нажать SAVE/RECALL→Internal, чтобы перейти к нижеследующему меню

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Internal	Setup_01	Установка местоположения файлов во внутренней
(внутренняя память)	 Setup_15	памяти
Load		Загрузка файлов осциллограмм и настроек из
(загрузка)		внутренней памяти.
Save		Сохранение файлов осциллограмм и настроек во
(сохранение)		внутренней памяти.

Внешняя память

Нажать SAVE/RECALL → External для перехода к нижеследующему меню.

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
New File (новый файл)		Для создания нового файла
Delete File (удаление файла)		Для удаления файла
Load (Загрузка)		Загрузить осциллограмму или настройку с USB накопителя

Файловая система в виде нижеследующего:

I:\			
	EDSO0.BMP	225.05KB	
New File Delete Fi	le Load	→	

Рисунок 2-40. Файловая система

Factory (заводские настройки)

Осциллограф имеет настройки по умолчанию, которые могут быть вызваны повторно в любое время.

Memory location (место в памяти)

Точно укажите место в памяти для сохранения/загрузки осциллограмм и настроек.

Load (загрузка)

Загрузка хранимых осциллограмм, настроек и настроек по умолчанию.

Save (сохранение)

Сохранение осциллограмм и настроек.

Примечание:

- 1. Сохранение сохраняет только осциллограмму, но и текущих данных осциллографамультиметра.
- 2. Осциллограф может хранить постоянно 15 настроек, которые можно восстановить в любое время.

Вспомогательные функции

Нажмите кнопку Utility для показа меню.

Серии без RS232 и LAN:

Меню Utility (Страница 1/4)



Меню Utility (Страница 2/5)

				Utility
4 2/5	Pass/Fail	Record	Language English	2/5 🔿
Меню Utility (С	граница 3/5)			
				Utility
4- 3/5	Shutdown 20 Min	Sound ON	Calibrate	3/5 🔿
Меню Utility (C	траница 4/5)			
				Utility
4 /5	Configure	Update	System Info	4/5 🔶
Меню Utility (C	граница 5/5)			
				Utility
4 5/5	IO Set	,		5/5 🔿
	Рисунок 2-42 Ме	еню Utility (c	RS232 и LAN)	
Таблица меню (Jtility (Страница ¼ и	страница 1/5))	
Меню	Возможные значения	Пояснения		
F/C/R	OFF	Отключение частоты, счетчика об/мин		
	Frequency	Включение	частоты	
	Counter	Включение	счетчика	
	RPM ON	Включить об/мин		
DMM ОN Включить мультиметр				
D: 1	OFF	Отключить мультиметр		
Display		Показать страницу меню дисплея		
Acquire		Перейти к странице выборки данных		

Перейти к следующей странице меню

Перейти к следующей странице меню

 $1/4 \rightarrow 1/5$

 \rightarrow

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
2/4 ←		Назад к предыдущей странице меню
2/5 ←		Назад к предыдущей странице меню
Pass/Fail (соответствует/не соответствует)		Перейти к странице меню Pass/Fail
Record (запись)		Перейти к странице меню Record
Language (язык)		Выбор языков (Большее языков можно добавить в последние версии аппаратно-программного обеспечения)
$2/4 \rightarrow$		Перейти к следующей странице меню
$2/5 \rightarrow$		Перейти к следующей странице меню

Таблица меню Utility (Страница 2/4 и страница 2/5)

Таблица меню Utility (Страница 3/4 и страница 3/5)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
3/4 ←		Назад к предыдущей странице меню
3/5 ←		Назад к предыдущей странице меню
Shut Down (отключение)	10Min 20Min 30Min Infinite	Установить время отключения
Sound (Звук)	ON OFF	Включение и выключение звуковых сигналов
Calibrate Калибровка)		Калибровать осциллограф-мультиметр
$3/4 \rightarrow$		Перейти к следующей странице меню
$3/5 \rightarrow$		Перейти к следующей странице меню

Таблица меню Utility (Страница 4/4 и страница 4/5)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
4/4		Назад к предыдущей странице меню
\leftarrow		
4/5		Назад к предыдущей странице меню
\leftarrow		
Configure	No Save	Не сохранять настройки при выключении
	Save	Сохраняет настройки при выключении
Updade		Обновить систему
System Info		Показать системную информацию
4/4		Перейти к первой предыдущей странице меню
\rightarrow		
4/5		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		

Таблица меню Utility (Страница 5/5)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
5/5		Обратно к предыдущей странице меню
\leftarrow		
IO Set		Перейти к странице меню IO Set
5/5		Перейти к первой предыдущей странице меню
\rightarrow		

Калибровать

Калибрование настраивает внутреннюю схему для получения лучшей точности. Используйте данные функции для калибровки вертикальной и горизонтальной развертки.

Для максимальной точности в любое время, выполните настоящее калибрование, в случае если температура окружающей среды изменится на 5°С или больше.

Прежде чем начать данную процедуру, выполните следующее:

- 1. Отсоедините щупы или провода от всех входов, в противном случае может произойти неполадка или повреждение осциллограф-мультиметра.
- 2. Нажмите кнопку Utility и выберите Calibrate.

Экран калибровки показан на Рисунке 2-43.



Рисунок 2-43. Экран калибровки

Примечание:

Для получения наилучшей точности дайте осциллографу поработать или прогреться как минимум в течении 30 минут перед началом калибровки.

Осциллограф будет калибровать параметр вертикальной системы развертки(CH1, CH2).

Pass/Fail (соответствует/не соответствует)

Функция Pass/Fail (функция сопоставления) контролирует изменения сигналов и соответствие или не соответствие сигналов посредством сравнения для того, чтобы определить, входной сигнал находится в пределах заранее установленной маски или нет.

Нажмите Utility-Pass/Fail, чтобы перейти к нижеследующему меню.

Меню Pass/Fail(Страница 1/2).



Рисунок 2-44. Меню Pass/Fail

МенюPass/Fail (Страница 2/2)



Рисунок 2-45. Меню Pass/Fail

Таблица менюPass/Fail(Страница 1/2)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Enable	ON	Включить тест Pass/Fail
	OFF	Выключить тест Pass/Fail
Source (исходный	CH1	Выбрать тест Pass/Fail на канале CH1
сигнал)	CH2	Выбрать тест Pass/Fail на канале CH2
Output (выходной	Fail	Выходной сигнал при обнаружении условия Fail (не
сигнал)	Pass	соответствует)
	Fail+Beep	Выходной сигнал при обнаружении условия Pass
		(соответствует)
	Pass +Beep	Выходной сигнал и звуковой сигнал при обнаружении условия Fail
		Выходной сигнал и звуковой сигнал при обнаружении
		условил 1 dss
Operate	Stop	Tecт Pass/Fail остановлен, нажать для продолжения работы
(управление)	-	Tecт Pass/Fail в процессе, нажать для остановки работы
	Start	
1/2		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		

Таблица меню Pass/Fail (Страница 2/2)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
2/2 ←		Перейти к предыдущей странице меню
Stop output	ON OFF	Остановка теста, при появлении выходного сигнала Продолжение теста, при появлении выходного сигнала
Mask (маска)		Перейти к меню Mask
2/2		Назад к предыдущей странице меню
\rightarrow		

Настройка Mask (маски)

Для установки нажать Utility→Pass/Fail→Mask чтобы перейти к нижеследующему меню. Меню Mask (Страница 1/2)



Рисунок 2-46. Меню Mask

Меню Mask (Страница 2/2)



Рисунок 2-46. Меню Mask

Таблица меню настройки Mask (Страница 1/2)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Vertical		Установка вертикального размера осциллограммы
(вертикальный		
размер)		
Horizontal		Установка горизонтального размера осциллограммы
(горизонтальный		
размер)		
Create (создать)		Создать маску теста в соответствии с

		вышеуказанным размером
Location	Internal	Хранение созданной маски теста во
(размещение)	External	внутренней/внешней памяти
1/2		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		

Таблица меню установки Mask (Страница 2/2), при сохранении во внутренней памяти.

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
2/2		Назад к предыдущей странице меню
\leftarrow		
Save (сохранение)		Хранение созданной маски теста во внутренней
		памяти
Load		Повторный вызов установочного файла маски из
		внутренней памяти
\rightarrow		Назад к предыдущей странице меню

Таблица меню установки Mask (Страница 2/2), при сохранении в виде внешней памяти

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Save (сохранение)		Переход к меню записи в память (также как меню
		записи в память REF)
Load (загрузка)		Повторный вызов установочного файла маски из
		внешней памяти

Запись осциллограмм

Записываются входящие сигналы с каналов CH1 и CH2, с максимальной длиной записи в 1000 кадров.

Выберите настройку Utility → Record , для перехода к нижеследующему.

Запись: Запись осциллограмм с определенный интевалом.

Режим Record в меню устройства записи (Страница 1/2).



Рисунок 2-48. Меню устройства записи. (Режим Record)

Меню устройства записи. (Режим Record) (Страница 2/2)



Рисунок 2-49. Меню устройства записи. (Режим Record)

Таблица меню Record (Режим Record) (Страница 1/2)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Mode (режим)	Record	Выбрать режим записи
	Play	Выбрать режим воспроизведения
	Storage	Выбрать режим хранения
	OFF	Отключить все функции записи
Source (исходный	CH1	Выбрать канал источника записи
сигнал)	CH2	
End Frame	<1-1000>	Установить число кадров записи
(конечный кадр)		
Operate	Start	Запись остановлена, для старта записи нажать снова
(управление)	Stop	Нажать для остановки записи
1/2		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		

Таблица меню Record (Режим Record) (Страница 2//2)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
2/2		Назад к предыдущей странице меню
\leftarrow		
Interval	<10.0ms-20s>	Установить временной интервал между кадрами
(интервал)		записи
\rightarrow		Назад к странице меню Utility

Play: Воспроизведите записанных осциллограмм.

Меню Record (Режим Play) (Страница 1/2).



Рисунок 2-50. Меню Record (Режим Play)



Меню воспроизведения (Режим Play) (Страница 2/2).

Рисунок 2-51. Меню Record (Режим Play)

Таблица меню Record (Режим Play) (Страница 1/2)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
-		
Operate	Start	Воспроизведение остановлено, нажать, чтобы начать
(управление)	Stop	воспроизведение
		Нажать для остановки воспроизведения
Repeat (Повтор)	ON	Установка режима повторного воспроизведения или
	OFF	остановки
Interval	<10,0ms-20s>	Установить время интервала для воспроизведения
(интервал)		
1/2		Перейти к следующей странице меню
\rightarrow		

Таблица меню Record (Режим Play) (Страница 2/2)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
2/2		Назад к предыдущей странице меню
\leftarrow		
Start Frame	<1-1000>	Установка пускового кадра
Cur Frame	<1-1000>	Выбор текущего кадра для воспроизведения
End Frame	<1-1000>	Установка последнего кадра
\rightarrow		Назад к предыдущей странице меню

Storage (хранение): Хранить записанные осциллограммы в энергонезависимой памяти, в соответствии с кадрами настройки.

Меню Record (Режим Storage) (Страница 1/2)



Рисунок 2-52. Меню Record (Режим Storage)

Меню Record (Режим Storage) (Страница 2/2)



Рисунок 2-53. Меню Record (Режим Storage)

Меню Record (Режим Storage) (Страница 1/2)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Start Frame	<1-1000>	Установка первого кадра, чтобы сохранить его
End Frame	<1-1000>	Установка стартового кадра, чтобы сохранить его
Location	Internal External	Установка местоположения хранения
End Frame	<1-1000>	Установка последнего кадра
1/2		Назад к следующей странице меню
\rightarrow		

Меню Record при записи во внутреннюю память (Режим Storage) (Страница 2/2)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Save		Сохранить записанную осциллограмму во
(сохранение)		внутреннюю память
Load (загрузка)		Повторный вызов записанной осциллограммы из
		внутренней памяти.
\rightarrow		Назад к странице меню Utility

Меню Record при хранения во внешней памяти (Режим Storage) (Страница 2/2)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Create File		Создание нового файла
(создать файл)		
Delete File		Удаление выбранного файла
(удалить файл)		
Load (загрузка0		Повторный вызов записанной осциллограммы из
		внешней памяти.

Language (Язык):

Осциллографы-мультиметры серий DSO8000 имеют многоязычное меню пользователя, язык выбирается по вашему желанию.

Нажмите Utility→Language для выбора языка.

Измерение сигнала

Нажмите кнопку MEAS для отображения меню автоматических измерений.



Рисунок 2-54. Меню measure

Меню measure (Страница 2/5)



Рисунок 2-55. Меню measure

Меню measure (Страница 3/5)



Рисунок 2-56. Меню measure

Меню measure (Страница 4/5)



Рисунок 2-57. Меню measure

Меню measure (Страница 5/5)



Рисунок 2-58. Меню measure

Осциллограф-мультиметр обеспечивает 22 автоматических измерения: Vpp,Vmax,Vmin,Vtop,Vmid,Vbase,Vamp, Vavg, Vrms, Vcrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width,-Width, +Duty, -Duty, Delay1->2↑, Delay1->2↓ (измерение 12 напряжений и 10 показаний времени)

Таблица меню Measure

Меню	Возможные значения	Пояснения
Source	CH1	Выбор канал СН1 или СН2 как источника сигнала
(источник	CH2	
сигнала)		
Туре (тип)	Voltage	Выбрать для измерения параметры напряжения
	Time	Выбрать для измерения параметры времени
Meas All (BCe	ON	Включить все результаты измерений
результаты	OFF	Отключить все результаты измерений
измерений)		
Clear (Очистить)		Очистить экран от результатов измерений
1/2		Перейти к следующейстранице меню
\rightarrow		

Таблица меню Voltage Measurement

Меню	Описание
Pk to Pk (размах)	От пика до пика = Макс. – Мин.
	Измерение по всему сигналу.
Maximum	Напряжение абсолютного максимального уровня.
	Измерение по всему сигналу.
Minimum	Напряжение абсолютного минимального уровня.
	Измерение по всему сигналу.
Тор	Напряжение статистического максимального уровня.
	Измерение по всему сигналу.
Base	Напряжение статистического минимального уровня.
	Измерение по всему сигналу.
Amplitude	Амплитуда. Amp = Base – Top
	Измерение по всему сигналу.
RMS	Среднее квадратичное значение напряжения по всему сигналу.
Preshoot	Отрицательный выброс = (Max - Top)/Amp x 100 %
	Измерение по всему сигналу.
Overshoot	Положительный выброс = (Base - Min)/Amp x 100 %
	Измерение по всему сигналу.

Middle	Напряжение 50% уровня от базы (Base) до верха (Тор)
Average	Среднее напряжение осциллограммы
(усреднение)	
CRMS	Среднее квадратичное значение напряжения поверх первого цикла в
	осциллограмме

Таблица меню Time Measurement

Меню	Описание
Frequency	Обратная величина периода первого цикла на осциллограмме
Period	Время принятое за завершенный цикл первого сигнала на осциллограмме
Rising	Время принятое от нижнего порогового значения до верхнего.
Falling	Время принятое от верхнего порогового значения до нижнего
+Width	Длительность положительного импульса на осциллограмме
-Width	Длительность отрицательного импульса на осциллограмме
+Duty	Положительная скважность = (длительность положительного импульса)/ период x 100%
-Duty	Отрицательная скважность = (длительность отрицательного импульса)/ период x 100%
Delay1->2↑	Задержка времени по нарастающему фронту канала СН1 и СН2
Delay1->2↓	Задержка времени по спадающему фронту каналаСН1 и СН2

Примечание: результаты автоматических измерений будут отображаться на экране внизу. Максимум 3 результата могут отражаться одновременно. Если отсутствует место для отображения результата, последующее измерение будет сдвигать предыдущие результаты влево за пределы экрана.

Измерения с помощью курсора

Экран отображает два параллельных курсора. Переместите курсоры для выполнения измерений напряжения или времени сигнала. Значения отображаются в прямоугольнике внизу меню на экране. Прежде чем использовать курсоры, обеспечьте настройку Signal Source, в качестве канала для измерения.

Нажмите кнопку CURSOR, для вызова меню курсорных измерений в виде нижеследующего:

Меню CURSOR



Рисунок 2-59. Меню Cursor

Таблица Меню Cursor

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Mode (режим)	Manual	Установить режим ручного управления
	Track	Установка режим слежения
	Auto	Установка автоматического режима
	OFF	Отключение измерения с помощью курсора
Туре (тип)	Х	Показан в виде вертикальной линии для измерения
		горизонтальных параметров.
	Y	Показан в виде горизонтальной линии для измерения
		вертикальных параметров.
Source	CH1	Выбор исходного сигнала измерения
	CH2	
	MATH	
Cursor A		Выбор курсора А или нет
Cursor B		Выбор курсора В или нет

Осциллограф-мультиметр измеряет значения координат У или Х курсоров и приращения между двумя курсорами.

Для выполнения измерений с помощью курсора, проделайте следующую процедуру:

1.Включите измерение с помощью курсора:

Cursor \rightarrow Mode \rightarrow Manual / Track / Auto.

2. С помощью нажатия F-клавиш выберите канальный источник сигнала для измерений: Cursor—Source—CH1 / CH2 / MATH.

3.Выберите тип курсоров с помощью нажатия сенсорной клавиши

Cursor \rightarrow Туре \rightarrow X или Y.

4.Нажать клавишу F4 или F5 для выбора Cursor A или Cursor B.

5.Переместить курсоры, чтобы отрегулировать приращение между курсорами.

Значения будут автоматически отображаться в правом верхнем углу экрана, когда функциональное меню курсора скрыто или отображаются другие меню.

Комментарии к измерениям с помощью курсора.

1. Автоматический режим измерения с помощью курсора (Auto Cursor)

Режим Auto Cursor автоматически отображает курсоры для текущего измерения. См. рисунок 2-60.



Рисунок 2-60. Автоматический режим курсора.

2. Ручной режим измерения с помощью курсора (Manual Cursor)

В этом режиме осциллограф измеряет Y или X координаты приращений между двумя курсорами. Смотри рисунок 2-61.

1). Выберите меню Mode->Manual.

2). Выберите меню Туре->Х/Ү, для получения вертикали или горизонтали курсора А или курсора В.

Выберите меню Source->CH1/CH2/MATH, для получения исходного сигнала курсора.
Выбрать курсор А или курсор В, для регулировки приращения между курсором А и курсором В.

5). Найдите значения между курсором А и курсором В.

delta x представляет собой время между курсором А и курсором В.

1/(delta x) представляет собой частоту между курсором А и курсором В.



Рисунок 2-61. Ручной режим курсора.

3. Режим отслеживания измерений с помощью курсора.

В режиме отслеживания измерений с помощью курсора, курсор А и курсор В перемещается по выбранной осциллограмме. Смотри рисунок 2-62.



Рисунок 2-62. Режим отслеживания курсора.

Пожалуйста, выполните следующую процедуру:

- 1. Выберите меню Mode->Track.
- 2. Выберите источник сигнала для измерений. Выберите варианты в следующем виде. Cursor A ->CH1/CH2. Cursor B ->CH1/CH2.
- 3. Выбрать курсор А или курсор В. Переместите выбранные курсоры для регулировки приращения между курсорами.
- 4. Найдите значения между Курсором А и Курсором В.

delt x представляет собой время между курсором A и курсором B. 1/(delta x) представляет собой частоту между курсором A и курсором B. delta у представляет собой напряжение между курсором A и курсором B.

IO Set (Настройка ввода/вывода)

Нажмите кнопку UTILITY \rightarrow F5 \rightarrow F5 \rightarrow F5 \rightarrow F5 \rightarrow F2 , чтобы показать меню IO Set.

Меню IO Set (LAN)



Рисунок 2-63. Меню IO Set (LAN)

Таблица Меню IO Set (LAN)

Меню	Возможные значения	Пояснения
Setting (установка)		Создание нового LAN соединения
\rightarrow		Перейти к странице меню Utility

МенюIO Set (RS232)



Рисунок 2-64. МенюІО Set (LAN)

Таблица меню IO Set (RS232)

Меню	Возможные	Пояснения
	значения	
Baud Rate	300	Установить параметр скорости в бодах для RS232
(скорость в	600	
бодах)	1200	
	2400	
	4800	
	9600	
\rightarrow		Перейти к странице меню Utility

Нажмите кнопку F2 в меню IO Set, после чего выскочит маленькое окошко. Вы можете выбрать кнопки со стрелками для перемещения курсора в позицию изменения параметра, затем

нажмите кнопку Enter, для вывода сенсорной клавиатуры, с помощью которой вы можете ввести то, что вы хотите.

Смотрите окно настройки LAN на рисунке 2-65.



Рисунок 2-65. Окно установки Lan

Нажмите кнопку F2 в меню IO Set (RS232), после чего вы сможете изменить значение скорости в бодах.

Смотрите меню IO Set(RS232) на рисунке 2-64.
Глава 3. Примеры использования

Пример 1: Измерение простых сигналов.

Для получения и отображения сигнала выполните следующую процедуру:

- 1. Подайте сигнал на канал СН1 с использованием щупа.
- 2. Нажмите клавишу АUTO на клавиатуре.

Осциллограф выполняет автоматическую оптимизацию параметров под измеряемый сигнал. Вы можете производить дальнейшую регулировку вертикального и горизонтального диапазонов, для получения желаемого вида осциллограммы.

Для измерения частоты и Vpp (размаха сигнала напряжения) выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку MEAS, выберите Source -> CH1 и выберите Type ->Voltage, затем нажмите кнопку F5, потом нажмите кнопку F2 для выполнения проверки размаха. Значение Vpp отобразится внизу интерфейса осциллограммы.
- Нажмите кнопку MEAS, выберите Source -> CH1 и выберите Type -> Time, затем нажмите кнопку F5, потом нажмите кнопку F2 для выполнения теста по частоте.
 Значение частоты отобразится внизу интерфейса осциллограммы.
- 3. Нажмите Clear в меню Measure, для очистки интерфейса осциллограммы от измерений.



Рисунок 3-1. Окно измерений Vpp и Freq

Пример 2: Использование функции Х-У

Функция Х-Ү используется для определения разности фаз сигналов в двух каналах. Диаграмма Лиссажу отображается на экране, при использовании функции Х-Ү, позволяющей сравнивать частоты, амплитуды и фазы встречного сигнала с опорным сигналом. Это делает возможным сравнивать и анализировать частоту, амплитуду и фазы между входным и выходным сигналом.

Выполните следующую процедуру:

- 1. Установите коэффициент ослабления щупа на «х10». Установите переключатель на на щупе в положение «х10».
- 2. Подсоедините щуп канала СН1 к входу схемы, а щуп канала СН2 к выходу схемы.
- 3. Щелкните по кнопке АUTO на панели.
- 4. Отрегулируйте масштабирование по вертикали и коррекцию, чтобы приблизительно отображать приблизительно одинаковые амплитуды сигналов по обоим каналам.
- 5. Выберите Time Base->X-Y format в горизонтальном меню.
- 6. Отрегулируйте масштаб и коррекцию горизонтали и вертикали по отношению к отображению желаемого колебательного сигнала. Следующая картина показывает типовой пример.
- 7. Примените метод эллипса для измерения сдвига фаз между двумя каналами.



Рисунок 3-2. Сигнал в формате Х-Ү.

Инструкция к методу эллипса.

Сигнал должен располагаться по центру

СЕРИЯ DSO1000: ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР



 $Sin\theta = A/B$ или C/D, где $\theta =$ разность фаз (в градусах) между двумя сигналами с разных каналов.

Из вышеприведенной формулы следует, что:

 $\theta = \pm \arcsin (A/B)$ или $\pm \arcsin (C/D)$

 θ должен быть в пределах (0~ π /2) или (3 π /2~2 π), если главная ось эллипса находится в пределах I и III квадрантов. Если главная ось эллипса находится в пределах II и IV квадрантов, то θ находится в пределах (π /2~ π) или (π ~3 π /2).

Пример 3: Измерения БПФ с помощью курсора.

Измерение БПФ включает: измерение амплитуды напряжения (Vrms или dBVrms) и частоты (Гц).

Для измерения проделайте нижеследующие действия:

- 1. Нажмите кнопку CURSOR для вызова меню измерений с помощью курсора.
- 2. Выберите Mode->Manual, Для вывода меню режима измерения с помощью курсора вручную.
- 3. Выберите Туре->Х/Ү, и тип курсора X илиY.
- 4. Выберите Source->МАТН (режим БПФ) в меню режима измерения с помощью курсора.
- 5. Установите курсор в точку начала требуемого измерения.

Посмотрите измерение БПФ (курсор типа Y) на рисунке 3-3.

СЕРИЯ DSO1000: ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР



Рисунок 3-3. Измерение БПФ (Курсор типа Ү)



Смотрите измерение БПФ (курсор типа Х) на рисунке 3-4.

Рисунок 3-4. Измерение БПФ (Курсор типа Х)

Пример 4: Tect Pass/Fail (тест на соответствие)

Тест Pass/Fail является одной из усовершенствованных специальных функций осциллографамультиметра. С помощью данной функции осциллограф может сравнивать входной сигнал с установленной маской осциллограммы. Если сигнал «касается» маски, появляется сигнал "Fail", если нет, то тест прошел нормально. При необходимости программируемый вывод данных может использоваться для внешних приложений автоматического управления. Устройство вывода является встроенным, стандартным средством и оптически изолированным.

Выполните нижеследующую процедуру.

- 1. Нажмите клавишу Utility, для вывода меню Utility на экран.
- 2. Нажмите клавишу F5 на панели для вывода на экран страницы 2/4.
- 3. Выберите Pass/Fail в меню Utility для вывода на экран меню Pass/Fail.
- 4. Выберите ON для Enable, чтобы включить Pass/Fail, выберите источник канала CH2 (источник исходного сигнала), выберите OFF или ON для Stop Output на странице 2/2 меню Pass/Fail.
- 5. Создайте маску Pass/Fail: измените вертикальное или горизонтальное значение с помощью щелчка по кнопке ир или down на панели, для установления div (деления) вертикальных и горизонтальных значений. Выберите кнопку Create, Save или Load, при необходимости.
- 6. Выберите Operate to Start в меню Pass/Fail для запуска функции Pass/Fail.



Смотрите окно Pass/Fail на рисунке 3-5

Рисунок 3-5. Окно Pass/Fail

Пример 5: Подавление шума в сигнале.

Смотрите сигнал с белым шумом на рисунке 3-6.

Для снижения белого шума выполните нижеследующие действия:

- 1. Установите коэффициенты затухания щупа и канала на значение "x10".
- 2. Подайте сигнал на вход осциллографа-мультиметра, чтобы обеспечить стабильную осциллограмму.
- 3. Уменьшите шум, выберите режим Acquire в меню Acquire. Если измеряемый сигнал содержит шум, и в результате осциллограмма имеет низкое качество, в этом случае можно использовать режим регистрации сигнала с усреднением, позволяющий ослабить белый шум при отображении, а также размер осциллограммы для облегчения наблюдения и измерений.

Используйте усреднение сигнала выполнив следующие действия:

- 1. Нажмите кнопку Acquire в меню Utility для вывода на экран меню Acquire.
- 2. Выберите режим Average (усреднение), затем нажмите кнопку F2 для изменения Averages (усреднения) от 2 до 128, чтобы включить число усредняемых осциллограмм, которые лучше устраняют шум с отображенного сигнала.
- 3. Выберите режим Normal, для отмены данной функции.



Смотрите сигнал после подавления шума на рисунке 3-7.

Рисунок 3-6. Подавление шума в сигнале.



Рисунок 3-7. Сигнал после подавления шума.

Пример 6: Обнаружение одиночного сигнала.

Для обнаружения одиночного сигнала, необходимо иметь некоторую предварительную информацию об этом сигнале для того, чтобы установить уровень запуска и тип фронта правильно. Например, если сигнал представляет собой логический сигнал ТТЛ, уровень запуска нужно установить примерно на 2В и выбрать запуск по нарастающему фронту.

Выполните нижеследующий порядок действий:

- 1. Установите коэффициенты ослабления на щупе и на канала на значение "x10".
- 2. Нажмите кнопку TRIG, для вывода меню Trigger на экран.
- 3. Выберите Mode->Edge (запуск по фронту), установить источник пускового сигнала на СН1 и наклон фронта на Rise (нарастающий). Установите Sweep на Single (одиночный).
- 4. Отрегулируйте Volts/Div (вольт/дел.) и временную развертку для сигнала в горизонтальном и вертикальном направлении для достижения подходящего масштаба.
- 5. Перетащите значок уровня запуска на экран отображения осциллограммы.
- 6. При появлении сигнала удовлетворяющего условиям запуска, система проводит однократную выборку данных и отображает осциллограмму на дисплее.

Глава 4: Мультиметр

О данной главе.

Данная глава предоставляет собой введение в функции мультиметра серии DSO8000, в котором объясняются базовые принципы обращения и работы с прибором.

Подключение прибора.

Используются 4-мм безопасные разъемы типа «банан» в режиме измерений: 10А, мА, СОМ, В/Ом/С.

Рабочее окно мультиметра.



Рисунок 4-1. Рабочее окно мультиметра.

- 1). Индикатор степени зарядки батареи.
- 2). Индикаторы режимов измерений:
 - DC: Электрические измерения прямого тока
 - АС: Электрические измерения переменного тока.
- 3). Символ токового режима Мультиметра.
- 4). Индикаторы диапазона Manual/Auto, среди которых MANUAL относится к диапазону измерений в режиме работы вручную и Auto означает диапазон измерений в автоматическом режиме работы.
- 5). Считываемое значение измерения.
- 6). Индикатор столбчатого графика.

7). Управление режимом измерений постоянного (DC) или переменного тока (AC).

8). Управление измерением абсолютной/относительной величины: знак « » выражает

управление измерением абсолютной величины и «Д» представляет управление измерением относительной величины.

9). Ручное или автоматическое управление измерительным диапазоном.

Функционирование мультиметра.

В окне осциллографического режима, нажмите клавишу OSC/DMM, осциллограф-мультиметр переключится на окно режима мультиметра. Экран отобразит окно режима измерения, которое использовалось последним прошлый раз перед тем, как вы вышли из режима измерений мультиметра. Затем переключитесь на начало измерений мультиметра. Режим измерений по умолчанию – режим напряжения постоянного тока.

Измерение величин сопротивления.

Чтобы измерить сопротивление, выполните нижеследующее:

1). Нажмите клавишу R, после чего на экране появится окно измерения сопротивления.

2). Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» СОМ и красный вывод во входящее гнездо типа «банан» В/Ω/С.

3). Подсоедините красный и черный испытательные выводы к сопротивлению. Значение сопротивления отобразится на экране в Ом.

Затем экран будет выглядеть подобно нижеследующему рисунку 4-2.



Рисунок 4-2. Измерение сопротивления.

Выполнение тестирования диода.

Дли выполнения тестирования диода, выполните нижеследующее:

- 1) Нажмите кнопку с изображением диода, и символ диода появится вверху экрана.
- 2) Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» COM и красный вывод во входящее гнездо типа «банан» В/Ω/С.
- 3) Подсоедините красный и черный выводы к диоду, и значение напряжения диода отобразится на экране в вольтах.

После чего экран будет выглядеть подобно нижеследующему рисунку 4-3.



Рисунок 4-3. Тестирование диода.

Дли выполнения проверки на наличие контакта (On-off), сделайте нижеследующее:

- 1) Нажмите клавишу **On-off**, после чего **On-off индикатор** появится вверху экрана.
- 2) Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» COM и красный вывод во входящее гнездо типа «банан» В/Ω/С.
- 3) Подсоедините красный и черный выводы к проверяемым точкам. Если значение сопротивления проверяемых точек меньше 30 Ом, вы услышите звуковой сигнал.



Рисунок 4-4. Тест **On-off**.

Выполнение измерения емкости.

Дли выполнения измерения емкости, выполните нижеследующее:

- 1) Нажмите кнопку С, и символ емкости появится вверху экрана.
- 2) Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» COM и красный вывод во входящее гнездо типа «банан» В/Ω/С.
- 3) Подсоедините красный и черный выводы к конденсатору, и значение емкости отобразится на экране в µF или nF.

После чего экран будет выглядеть подобно нижеследующему рисунку 4-5.



Рисунок 4-5. Измерение емкости.

Выполнение измерения напряжения постоянного тока (DC).

Дли выполнения измерения напряжения постоянного тока, сделайте нижеследующее:

- 1) Нажмите кнопку V и DC появится вверху экрана.
- 2) Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» COM и красный вывод во входящее гнездо типа «банан» В/Ω/С.
- 3) Подсоедините красный и черный выводы к измеряемым точкам, и значение напряжения измеренных точек отобразится на экране.

После чего экран будет выглядеть подобно нижеследующему рисунку 4-6

Auto		DC						
	•	0	þ		(•		
	-				m	V		
		20 25	30 35	40	45	50	55	60
	1/2		Auto					

Рисунок 4-6. Измерение напряжения постоянного тока (DC)

Выполнение измерения напряжения переменного тока. (АС)

Дли выполнения измерения напряжения переменного тока, сделайте нижеследующее:

- 1) Нажмите кнопку V и DC появится на экране.
- 2) Нажмите клавишу F1, и AC появится на экране
- 3) Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» СОМ и красный вывод во входящее гнездо типа «банан» В/Ω/С.
- 4) Подсоедините красный и черный выводы к измеряемым точкам и значение напряжения переменного тока (AC), измеренных точек отобразится на экране.

После чего экран будет выглядеть подобно нижеследующему рисунку 4-7.



Рисунок 4-7. Измерение напряжения переменного тока (АС)

Выполнение измерения постоянного тока. (DC)

Дли выполнения измерения постоянного тока, который меньше чем 600мА, сделайте нижеследующее:

- Нажмите кнопку А и после чего DC появится на экране. Единицы измерений на главном экране значений в мА. Нажмите F2, чтобы переключить измерение между мА и 10А. 600мА являются допускаемыми.
- 2) Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» СОМ и красный вывод в мА входящее гнездо типа «банан».
- 3) Подсоедините красный и черный выводы к измеряемым точкам и значение постоянного тока (DC), измеренных точек отобразится на экране.

После чего экран будет выглядеть подобно нижеследующему рисунку 4-8.



Рисунок 4-8. Измерение постоянного тока (DC) до 600мА

Дли выполнения измерения постоянного тока, который больше чем 600мА, сделайте нижеследующее:

- 1) Нажмите клавишу A и затем DC появится на экране. Единицы измерений на главном экране значений в мA.
- 2) Нажмите F2, чтобы переключить на измерение до 10А. Единица измерений на лавном экране в А.
- 3) Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» СОМ и красный вывод в 10А входящее гнездо типа «банан».

- 4) Подсоедините красный и черный выводы к измеряемым точкам и значение постоянного тока (DC), измеренных точек отобразится на экране.
- 5) Нажмите F2, для возврата к измерению до 600мА.

После чего экран будет выглядеть подобно нижеследующему рисунку 4-9.



Рисунок 4-9. Измерение постоянного тока (DC) до 10А

Выполнение измерения переменного тока

Дли выполнения измерения переменного тока, который меньше чем 600мА, сделайте нижеследующее:

- 1) Нажмите клавишу A и затем DC появится на экране. Единицы измерений на главном экране значений в мA и мA отобразится внизу экрана, нажмите F2, чтобы переключить на измерение между мA и 10A. 600мA являются допускаемыми.
- 2) Нажмите F1 один раз, и AC отобразится внизу экрана.
- 3) Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» СОМ и красный вывод в мА входящее гнездо типа «банан».
- 4) Подсоедините красный и черный выводы к измеряемым точкам и значение переменного тока (AC), измеренных точек отобразится на экране.



Рисунок 4-10. Измерение переменного тока (АС) до 600мА

Для выполнения измерения переменного тока, который больше чем 600мА, выполните нижеследующее:

- 1) Нажмите клавишу А, после чего АС появится на экране. Единицы измерений на главном экране значений в мА.
- 2) Нажмите клавишу F2, чтобы переключить на измерение до 10А. Единицы измерений на главном экране значений в А.
- 3) Нажмите F1 один раз, и AC отобразится внизу экрана.
- 4) Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» СОМ и красный вывод в 10А входящее гнездо типа «банан».

- 5) Подсоедините красный и черный выводы к измеряемым точкам и значение переменного тока (AC), в измеренных точках отобразится на экране.
- 6) Нажмите F2 для возврата к измерением до 600мА.

..... AC. ൧ 5 15 10 50 Й 20 2530 35 45 55 40 60 \mathbb{I}/Δ AC A 10A

После чего экран будет выглядеть подобно нижеследующему рисунку 4-11.

Рисунок 4-11. Измерение переменного тока (АС) до 10А

Выполнение относительного измерения

Отображается текущий измеренный результат по отношению к определенному опорному значению.

Следующий пример показывает, как выполнять относительное измерение. Во-первых, необходимо собрать данные эталонного значения.

- 1) Нажмите кнопку Ω .
- 2) Вставьте черный вывод во входящее гнездо типа «банан» СОМ и красный вывод в мА входящее гнездо типа «банан».
- 3) Подсоедините красный и черный выводы к сопротивлению. Значение сопротивления показано на экране в Ом.
- Когда показание выравнивается, нажмите кнопку F1 и после этого | |/∆ отобразится вверху экрана. Сохраненное опорное значение отобразится рядом.



Рисунок 4-12. Относительное измерение

Выбор Automatic/Manual Range (Автоматического/ручного диапазона) регулирования.

По умолчанию в приборе предусмотрено автоматическое регулирование диапазона. Предположим, что вы используете режим напряжения по постоянному току, для переключения на Manual Range, выполните нижеследующие действия:

1). Нажмите клавишу F3, для вывода режима Manual Range после чего Manual отобразится вверху экрана.

2). При режиме Manual Range, измеряемый диапазон увеличивается ступенчато при нажатии клавиши F4 и каждый раз при достижении наивысшего значения, при нажатии клавиши F4, перескакивает на самое нижнее значение.

3). Нажмите клавишу F3 для переключения обратно в режим Automatic range, после чего Auto отображается вверху экрана.

Внимание: измерение ёмкости – без использования режима Manual Range.

После чего экран будет выглядеть подобно нижеследующему рисунку 4-13.



Рисунок 4-13. Режим Manual Range.

Глава 5: Поиск и устранение неисправностей.

1. Осциллограф-мультиметр не включается.

1). Проверьте подсоединение силового кабеля.

2) Убедитесь, что выключатель электропитания включен.

3). После вышеуказанной проверки, перезапустите осциллограф-мультиметр.

4). Если проблема по-прежнему остается, пожалуйста, для получения помощи свяжитесь с нами.

2. Результат измерения – в 10 раз выше или ниже ожидаемого значения.

Проверьте что коэффициент ослабления у щупа тот же, что и у канала.

3.Сигнал отображается на экране, но не стабилен в режиме осциллографа.

1). Проверьте источник запуска и убедитесь, что он установлен на рабочем канале.

2). Проверьте тип запуска.

4. При выборе усредненной выборки данных в режиме отбора данных или при выборе длительного времени отображения в режиме отображения данных для осциллографамультиметра, скорость отображения низкая.

Это нормально в вышеприведенном случае.

Глава 6: Технические характеристики.

Вертикальные

Каналы	2
Полоса пропускания	DSO1060: 60МГц
	DSO1200: 200МГц
Длительность фронта	DSO1060: 5,8hc
нарастания импульса	DSO1200: 1,7hc
Входной импеданс	Сопротивление: 1М; Емкость: 15пФ
Входная	10мВ/дел - 5В/дел
чувствительность	
Развязка входа	По переменному току (AC), по постоянному току (DC), земля
Разрешающая	8бит
способность по	
вертикали	
Глубина памяти	32к в одноканальном режиме, 16к в двуканальном.
Максимальное	300B (DC +AC пик)
напряжение на входе	

Горизонтальные

Частота дискретизации	DSO1060: 250 МГц
	DSO1200: 500 МГц
Эквивалентная выборка	50 ГГц
данных	
Временная развертка	DSO1060: 5нс/дел~1000с/дел
	DSO1200: 2нс/дел~1000с/дел
Точность временной	±50 ppm
развертки	

Триггер

Исходный сигнал	CH1,CH2,BHEIII
Режим запуска	Edge (по фронту), Pulse (по импульсу) Width, (длительности
	импульса) Alternative (поочередно), Video

Режим Х-Ү

Ввод сигнала по оси Х	CH1
Ввод сигнала по оси У	CH2
Сдвиг по фазе	Макс. 3 градуса

Курсоры и измерение.

Напряжение	Vpp,Vamp,Vmax,Vmin,Vtop,Vmid,Vbase,Vavg,Vrms,Vcrms,Preshoot,
	Overshoot
Время	Частота, период, длительность нарастания, длительность падения,
	длительность положительного импульса, длительность
	отрицательного импульса, цикл скважности.
Задержка	Задержка 1→2↑, Задержка 1-2↓
Курсор	Режимы измерения: ручной, отслеживания, автоматический
Мат.	Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ
Запоминание	15 сигналов и настроек.

Режим мультиметра

Максимальное	6000 единиц счета
разрешение	
Режимы работы	Напряжение, ток, сопротивление, емкость, диод, тест на наличие
мультиметра	контакта
Максимальное входное	AC : 600B DC : 800B
напряжение	
Максимальный	AC : 10A DC : 10A
входной ток	
Входной импеданс	10МОм

Спецификация мультиметра

Диапазон		Точность	Разрешение
Напряжение по DC	60,00мВ	±1% ±1цифра	10мкВ
-	600,0мВ		100мкВ
	6,000B		1мВ
	60,00B		10B
	600,0B		100мВ
	800B		1B
	60,00мВ	±1% ±3цифры	10мкВ
	600,0мВ		100мкВ
	6,000B		1мВ
	60,00B		10B
	600,0B		100мВ
Ток DC	60,00мА	±1,5% ±1цифра	10мкА
	600,0мА	±1% ±1цифра	100мкА
	6,00A	±1,5% ±3цифры	1мА
	10,00A		10мА
Диапазон	Точность	Разрешение	Диапазон
Ток АС	60,00мА	±1,5% ±1цифра	10мкА
	600,0мА	±1% ±1цифра	100мкА
	6,00A	±1,5% ±3цифры	1мА
	10,00A		10мА
Сопротивление	600,0	±1,5% ±3цифры	0,1Ом

СЕРИЯ DSO1000: ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР

	6,000K	±1% ±1цифра	1Ом
	60,00K		10Ом
	600,0К		100Ом
	6,000M		1кОм
	60,00M	±1,5% ±3цифры	10кОм
Емкость	40,00нФ	±1% ±1цифра	10пФ
	400,0нФ		100пФ
	4,000мкФ		1нФ
	40,00мкФ		10нФ
	400,0мкФ		100нФ
	Внимание: Самым мал	ым значением емкости,	которое может быть
	измерено, является 5н0	Þ	
Диод	0B~2,0B		
On-Off тест	< 30Om		

Дисплей

Тип	5,7 дюймов шириной с фоновой подсветкой дисплея
жидкокристаллический	светодиодами
TFT	
Разрешение дисплея	240(по вертикале) х 320 (по горизонтали) пикселей.
Интерфейс	

Интерфейс

USB	USB 2.0
Опционально	RS232,LAN

Источник питания

Диапазон сетевого	АС 100В ~ 240В, 50Гц ~ 60Гц;
напряжения	DC Вход:8,5BDC,1500мA
Батарея питания	6 часов (LiIon аккумулятор)
(установленная)	

Механические свойства

Размер	245 х 163 х 52 (мм)
Bec	1,2 кг

Другое

Независимый GND для осциллографа и мультиметра.

Внимание

Технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Глава 7: Дополнительная информация

Приложение А: Аксессуары

- 1) Щуп 2шт (1,2 м), 1:1, (10:1) Пассивные щупы.
- 2) Адаптер питания, который соответствует стандарту страны использования.
- 3) Руководство пользователя.
- 4) Регистрационная форма пользователя.
- 5) Гарантийная карточка.
- 6) Компакт диск с программным обеспечением.

Приложение Б: Гарантия.

Напtek обеспечивает гарантию своей продукции, посредством поставки базовых и вспомогательных элементов в течении гарантийного периода. В течение указанного периода, Hantek гарантирует бесплатную замену или ремонт изделий, признанных дефектными. Для того, чтобы воспользоваться услугами по ремонту или получить копию полного положения о гарантии, пожалуйста, обратитесь в ближайший офис по продажам и обслуживанию.

Hantek не предоставляет иные гарантийные услуги, кроме указанных в настоящей главе и положении о гарантии.

Приложение С: Техническое обслуживание.

Общий уход.

Не храните или оставляйте прибор там, где жидкокристаллический дисплей может подвергаться прямым солнечным лучам в течении продолжительных периодов времени. **Внимание:** во избежание повреждения прибора или щупов, не подвергайте их воздействию спреев, жидкостей или растворителей.

Чистка

Если данный прибор необходимо чистить, отсоедините его от всех источников тока и почистите его при помощи мягкодействующего моющего средства и воды. Убедитесь в том, что прибор полностью высох, прежде чем подключить его вновь к источнику питания. Для очистки наружной поверхности, выполните следующие действия:

1). Удалите сухую грязь с наружной поверхности прибора и щупов с помощью не волокнистой ткани. Примите меры, чтобы избежать царапин на прозрачной пластмассе экрана. 2).Используйте мягкую увлажненную ткань для чистки прибора.

Примечание: Чтобы избежать повреждения поверхности прибора или щупов, не используйте какие-либо абразивные химические чистящие агенты.

Хранение осциллографа-мультиметра.

Если планируется хранить диагностический прибор продолжительное время, необходимо перед хранением зарядить аккумулятор.

Зарядка осциллографа-мультиметра.

Li-Ion аккумулятор может быть не заряжен при поставке. Для того, чтобы зарядить аккумулятор должным образом, его нужно заряжать в течение 4 часов (прибор должен быть выключен на время зарядки). При полной зарядке, батарея может работать в течение 6 часов. Во избежание перегрева батареи во время зарядки, температура окружающей среды не должна превышать разрешенное значение, указанное в технической документации.

Примечание:

Прибор может автоматически переключаться на режим медленной зарядки, при длительной зарядке, например в выходные дни (тем самым исключена возможность возникновения опасной ситуации).

Замена аккумулятора

Обычно нет необходимости в замене аккумулятора. Но в случаях, когда это необходимо, замена должна проводиться специалистом, с использованием идентичного аккумулятора.