

驱动安装（vista 64）

1. 请以Administrator账户登录操作系统。
2. 执行当前目录下的 “Disable Integrity Checks.bat”文件，关闭系统强制驱动认证。
3. 执行完“Disable Integrity Checks.bat”文件后，请重新启动计算机。
4. 重启后，把要安装的设备USB接口连接到电脑上，然后按系统提示安装。